

# FUNDA DE PLANCHAR

S/M



## FUNDA 100% ALGODÓN

IRONING-BOARD COVER // HOUSSE POUR TABLE À REPASSER // COBERTURA PARA TÁBUA DE ENGOMAR // COPERCHIO DELL'ASSE DA STIRO // BÜGELBRETTBEZUG

Dimensión	120x35 CM
Embalaje	1



### 100% ALGODÓN

100% Cotton // 100% Coton // 100% Algodão // 100% Cotone // 100% Baumwolle



### CON ESPUMA Y MULETÓN

With foam and duffel // Avec mousse et molleto // Com espuma e moletão // Con schiuma e duffel // Mit Schaum und Reisetasche



### APTA PARA PLANCHA VAPOR

Suitable for steam iron // Approprié pour le fer à vapeur // Adequado para ferro a vapor // Adatto per ferro a vapore // Geeignet für Dampfbügeleisen



### PARA TABLAS DE HASTA 120x35cm

For ironing boards up to 120x35cm // Pour repasser des planches jusqu'à 120x35cm // Para tábuas de engomar até 120x35cm // Per assi da stiro fino a 120x35cm // Zum Bügeln von Brettern bis zu 120x35cm



### RESISTE ALTAS TEMPERATURAS

Resists high temperatures // Résiste aux hautes températures // Resiste a altas temperaturas // Resiste alle alte temperature // Widersteht hohen Temperaturen




### FIJACIÓN FÁCIL


Easy fixation // Fixation facile // Fixação fácil // Facile fissazione // Einfache Befestigung

## CÓMO SUSTITUIR LA FUNDA DE PLANCHAR

1. Retirar la funda a reemplazar de la tabla de planchar.
2. Adaptar la nueva funda al tablero para que los cordones queden debajo del tablero.
3. Ajustar la funda correctamente y tirar de las esquinas en la dirección de las flechas. Apretar los cordones y soltar.



12



3